

'Til You Can't

Gary O'Reilly

Beschreibung:	32 count, 4 wall, intermediate line dance; 1 restart, 0 tags
Musik:	Til You Can't von Cody Johnson
Hinweis:	Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen

S1: Walk 2, step-pivot ½ l-½ turn l, back 2, coaster cross

- 1-2 2 Schritte nach vorn (r - l)
- 3&4 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links, sowie ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts
- 5-6 2 Schritte nach hinten, dabei jeweils den führenden Fuß im Kreis nach hinten schwingen (l - r)
- 7&8 Linken Fuß im Kreis nach hinten schwingen und Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen

S2: Side & step, side & step, step-touch behind-back, ¼ turn r/sailor step

- 1&2 Schritt nach rechts mit rechts Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts
- 3&4 Schritt nach links mit links Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links
- 5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auf tippen und Schritt nach hinten mit links
- 7&8 ¼ Drehung rechts herum, rechten Fuß im Kreis nach hinten schwingen und hinter linken kreuzen - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr)
(Ende: Der Tanz endet hier in der 9. Runde; zum Schluss die ¼ Drehung rechts herum weglassen - 12 Uhr)

S3: Cross-side-behind-hitch-behind-side-cross, ⅛ turn l-touch-back-kick-back-⅛ turn r-cross

- 1&2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechten kreuzen & Rechtes Knie anheben und im Kreis nach hinten drehen
- 3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen
- 5& ⅛ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links und rechten Fuß neben linkem auf tippen (1:30)
- 6& Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß flach nach vorn kicken
- 7&8 Schritt nach hinten mit links - ⅛ Drehung rechts herum, Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen (3 Uhr)

S4: Touch-side, rock behind-side, cross, coaster cross, side-touch-side-touch

- &1 Rechten Fuß neben linkem auf tippen und großen Schritt nach rechts mit rechts
- 2&3 Linken Fuß heranziehen und hinter rechten kreuzen - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und Schritt nach links mit links
- 4 Rechten Fuß über linken kreuzen
- 5&6 Linken Fuß Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen
- 7& Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß neben rechtem auf tippen
- 8& Schritt nach links mit links und rechten Fuß neben linkem auf tippen (Restart: In der 4. Runde Richtung 12 Uhr - nach '2&3' abbrechen, auf '4': 'Rechten Fuß neben linkem auf tippen' und von vorn beginnen)

Wiederholung bis zum Ende